


КАССЕТА
РАЗВЕРТКИ
И ПИТАНИЯ
КРП-601



X4(A11)

X3(A12)

X3(A12)

X3(A12)

X3(A12)

X3(A12)

X3(A12)

X3(A12)

X3(A12)

X3(A12)

X3(A12)

X3(A12)

X3(A12)

X3(A12)

X3(A12)

X3(A12)

X3(A12)

X3(A12)


X3(A12)

X3(A12)

X3(A12)

X3(A12)

X3(A12)



СХЕМОДЕССА
www.rem-tv.odessa.ua

Кассета разверток и питания КРП-601

ВНИМАНИЕ!
При установке импортного конденсатора переключи XA1 в положение I!
Конденсатор C19 - выключается из цепи!