



Принципиальная электрическая схема приемника "КВАРЦ-408"
(переключатель диапазонов в положении ДВ)