



Принципиальная электрическая схема приемника "НЕВА-304"

(переключатель диапазонов в положении СВ)