ANT
CT4 L5
C82 D1 C9 C10 C8 R6
C11 R1 R2 C7
FM MONO ST.
L4 CT3 L6 CT5 L8 CT6
C23 C24 C25
LW MW SW FM
L7 CT2 C5 CT1 L2
C4 L3 C6
C12 C13 R3 C15 C14 C21 R11 SF1
C19 LW FM
R4 FM
LW MW SW FM
R37 AUX.L
R38 R36 AUX.GND
R31 R33 AUX.R
R32
R9 R10 C28 C27
24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13
IC1 TA8127N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
L9 C3 T1 T3 C17 C16 CF1 CF2 R7 T2
C1 L1 C2 C18 C26 ST. LED R8 R28 R27
R29 SP
TAPE RADIO AUX.
SP
PHONE
MIC C43 C44 R34 R35 R12 R25 R24 R23 C42 R26 R30
P R P R C87 R22
R/P HEAD L C40 R21 C29 C30 R18 C36
R20 C31
IC2 KA22424
C41 R/P HEAD R
C34 C38 C35 C32 R13 R14 C37
R17 R16 C39 R15
R19 C33
C48 C70 R60 C72 C73 C76 C71 C69
IC3 TEA2025B
R40 AUX. RADIO
M C46 R39 Q1
C64 D5 C86 D3 220V 110V
C78 C79 C75 C49 C77 R61 C74 C80 C81
C83 D6 C85 D4 AC 9V
C47 D2 C45 6.8B
C53 C52 C56 VR3 R42 R53 R43
C62 C60 VR4 R55 R45
Q2 C54 VR2 R49 C64 VR5 R58 R48 C68
C51 R51 R41 VR1 C57
C56 C66 C61 VR3 R50 R54 R44
C65 C59 VR4 R56 R46
Q3 C55 VR2 R57 C63 VR5 R59 R47 C67
C50 R52

EK-460